FICHE TECHNIQUE - **ITE**

ITE - SHOP

Rosace de fixation pour système M.O.B

Référence : 1792

Description du produit & Caractéristiques techniques

Pour la fixation d'isolants sur ossature bois et métallique

Domaine d'application	ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) - PSE - laine minérale - panneaux PU
Dimensions du produit	Diamètre : 60 mm
Matériau	PVC blanc

Caractéristiques

Vis durcie (bois)

Ø vis (mm)	Longueur vis (mm)	Épaisseur max. (t_{fix})
Ø 5	50	30
	60	40
	70	50
	80	60
	90	70
	100	80
Ø 6	100	75
	120	95
	140	115
	160	135
	200	175

Vis autoperceuse (acier)

Ø vis (mm)	Longueur vis (mm)	Épaisseur max. (t_{fix})
Ø 4,8	100	60
	120	110
	140	130
	160	150
	180	170
	200	190
	220	210

Visserie non fournie.

Profondeur hors-tout ancrage (h_{nom})
Vis bois Ø 5 : 20 mm - Ø 6 : 25 mm
Vis autoperceuse : 0,75 mm

Min. épaisseur du support (h_{min})
Vis bois Ø 5 : 20 mm - Ø 6 : 25 mm
Vis autoperceuse : 0,75 mm

Distance entre axes min. (s_{min})
Vis bois Ø 5 : 100 mm - Ø 6 : 100 mm
Vis autoperceuse : 100 mm

Distance au bord min. (c_{min})
Vis bois Ø 5 : 100 mm - Ø 6 : 100 mm
Vis autoperceuse : 100 mm

Rigidité de la rosace
0,4 kN / mm

Conditionnement	100 pièces / sachet - 6 sachets / carton

Géo Technic - 118 Route d'Espagne - Bt B - Immeuble Le Phènix - 31100 TOULOUSE -
Site internet : www.ite-shop.com - Courriel : contact@ite-shop.com
SAS au capital de 40 000€ - SIRET : 532 890 290 000 36 - APE 4673A - N° intracommunautaire FR115 328 90 290

+ Avantages produit

- Capuchon à clipser pour une réduction des ponts thermiques et assurant l'étanchéité
- Pose rapide, propre et homogène

Mise en œuvre

1. Insérer la rosace sur l'isolant

2. Insérer puis serrer la vis adéquate à travers la rosace et l'isolant dans le support.

Il est recommandé d'utiliser des vis durcies pour les supports bois et des vis autoforeuses pour les supports en acier.